


Wulian[®]

Smart Panic Button

WL-ZSPPBWP-IB-03

Inteligentny Przycisk Bezpieczeństwa

Instrukcja Obsługi



Cechy


- Realizuje funkcję alarmu bezpieczeństwa poprzez wysłanie wiadomości alarmowej do aplikacji i ewentualnie do urządzenia powiązanego takiego jak Syrena Alarmowa.
- Niski pobór mocy.
- Małe rozmiary, urządzenie bezprzewodowe i przenośne.
- Urządzenie może być używane przez osoby niepełnosprawne lub chore w celu szybkiego wezwania pomocy.
- Urządzenie może być używane jako przycisk napadowy lub alarmowy.

Opis urządzenia /zawartość opakowania/



Instalacja

Instalowanie baterii: Otwórz pokrywę baterii, włóż baterię CR2450 i zamknij pokrywę baterii.




Opcja 1: Urządzenie używane przenośnie.

Urządzenie może być używane przenośnie ze smyczą na klucze oraz pierścieniem silikonowym chroniącym urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.




Opcja 2: Montaż na ścianie lub drewnianych drzwiach.

Zamontuj na gładkiej powierzchni (ścianie lub drzwiach) przy pomocy dołączonej taśmy dwustronnej według poniższego schematu (przed montażem oczyść powierzchnię montażu).



Zamontuj na chropowatej powierzchni (ścianie lub drzwiach) przy pomocy elementów montażowych takich, jak wkręty i kołki montażowe według poniższego schematu.



Pobranie aplikacji

Proszę zeskanować QR kod i pobrać najnowszą aplikację SmartHome.



Użytkownicy Android/iOS mogą pobrać aplikację wyszukując „Wulian Smart Home” w Google Play/App Store.

Wskazówka: przy pobieraniu aplikacji po raz pierwszy przeczytaj uważnie Instrukcję obsługi.

Ustawienia sieciowe

Upewnij się, że Brama (do zakupu oddzielnie) pracuje normalnie i [Kontrolka sieci ZigBee] miga, urządzenie jest zasilone i jest w zasięgu Bramy.


Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do żadnej innej Bramy lub przeprowadź procedurę wyjścia urządzenia z sieci przed podłączeniem go ponownie do sieci.

1. Włączanie do sieci po raz pierwszy

Włącz Bramę w tryb dodawania urządzeń do sieci ZigBee. Urządzenie używane po raz pierwszy po zasileniu włączy się do sieci automatycznie. [Kontrolka systemu] miga podczas poszukiwania sieci, za po poprawnym włączeniu do sieci włączy się na 2s a następnie zgaśnie.

2. Włączanie manualne

Wciśnij [Przycisk] i szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 1 raz, [Kontrolka systemowa] miga na zielono sygnalizując gotowość włączenia się do sieci. Po poprawnym włączeniu do sieci [Kontrolka systemu] włączy się na 2s i zgaśnie.



3. Opuszczanie sieci

Wciśnij i przytrzymaj [Przycisk] i jednocześnie szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 8 razy co 1s żeby opuścić sieć ZigBee. [Kontrolka systemu] zamiga 4 razy, a urządzenie powróci do ustawień fabrycznych.

Uwaga: jeśli urządzenie musi być włączone ponownie do sieci ZigBee, należy postępować według jednego z trzech poniższych sposobów:

- szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 1 raz;
- szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 4 razy (wciśnięcie co 1s);
- wyjmij i włóż ponownie baterię aby wyszukać lub dołączyć się do sieci.

Uwaga:

Po wyjściu z sieci, nie odłączaj zasilania (poprzez wyjęcie baterii) przez 4 s. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Obsługa

Wybierz urządzenie – Przycisk Bezpieczeństwa:

Zaloguj się do aplikacji Wulian SmartHome i przejdź do zakładki „Urządzenie” na stronie głównej. Włącz lub wyłącz ochronę przez aplikację Wulian SmartHome. Użytkownicy mogą otrzymywać informacje alarmowe gdy wystąpi niebezpieczeństwo.

Specyfikacja

Nazwa	Inteligentny Przycisk Bezpieczeństwa
Model	WL-ZSPPBWP-IB-03
Protokół komunikacyjny	IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom)
Typ anteny	Antena PCB
Zasilanie	Bateria 3V DC
Pobór prądu w trybie czuwania	≤0,5μA
Rodzaj baterii	CR 2450, 1szt.
Stopień ognioodporności	UL94 V-2
Wymiary	92 x 54 x 20mm, 63 x 37 x 15,5mm
Materiał i kolor	PC + ABS, Biały
Temperatura pracy	-10°C~+45°C
Wilgotność pracy	≤95%RH (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-20°C~+60°C
Metoda instalacji	Ścienna lub przenośna
Masa netto	50g

Uwagi

- Zainstaluj baterię przed użyciem urządzenia;
- Używaj tylko baterii, o których mówi niniejsza instrukcja;
- Dozwolone czyszczenie powierzchni produktu przy wykorzystaniu suchej ścierki. Niedozwolone jest stosowanie agresywnych środków czyszczących i rozpuszczalników;
- Produkt powinien być zainstalowany w suchym i czystym miejscu, żeby zapobiec zabrudzeniu komponentów wewnętrznych;
- Nie rozkręcaj i nie naprawiaj produktu i jego akcesoriów;
- Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu, odeślij go do serwisu dystrybutora.