


**Wulian**<sup>®</sup>

**Smart Door Bell Button**

WL-ZOEWPBW-D-02

**Inteligentny Przycisk Dzwonka do Drzwi**


Instrukcja obsługi



## Cechy


- Użytkownik otrzymuje informację na urządzenie mobilne kiedy Urządzenie jest sparowane z Dzwonkiem do drzwi;
- Funkcja antysabotażowa spowoduje wysłanie informacji do użytkownika kiedy urządzenie zostanie zdjęte z jego podstawy;
- Dyskretna i kompaktowa obudowa wpasuje się w każde otoczenie.

## Opis urządzenia /zawartość opakowania/



## Instalacja

1. Otwórz pokrywę baterii, włóż baterię CR2450 i zamknij pokrywę.




Wskazówki:


- do urządzenia należy skompletować Inteligentny Dzwonek do drzwi;
- jeśli jest konieczne zamontować dzwonek na drzwiach, należy użyć dołączonej do zestawu dwustronnej piankowej taśmy klejącej 3M i umieścić na drzwiach w odpowiednim miejscu.

2. Montaż na ścianie lub drzwiach na dwa sposoby:

Sposób 1: Montaż za pomocą dołączonej dwustronnej piankowej taśmy klejącej 3M na ścianie lub drzwiach poprzez przyklejenie taśmy najpierw jedną stroną do urządzenia, a następnie drugą stroną do ściany lub drzwi w pożądanym miejscu. Należy się upewnić, że powierzchnia ściany lub drzwi jest czysta i sucha.



Sposób 2: Montaż za pomocą wkrętów (ewentualnie z kołkami rozporowymi) do drzwi drewnianych poprzez przyłożenie podstawy urządzenia do drzwi w pożądanym miejscu i przykręcenie drewnowkrętami lub montaż do ściany poprzez przyłożenie podstawy urządzenia do ściany zaznaczenie i wywiercenie otworów pod kołki rozporowe, włożenie kołków i przykręcenie podstawy wkrętami.



Uwaga: przed zamknięciem pokryw skonfiguruj urządzenie.

## Pobranie aplikacji

Proszę zeskanować QR kod i pobrać najnowszą aplikację SmartHome.



Użytkownicy Android/iOS mogą pobrać aplikację wyszukując „Wulian Smart Home” w Google Play/App Store.

Wskazówka: przy pobieraniu aplikacji po raz pierwszy przeczytaj uważnie Instrukcję obsługi.


## Ustawienia sieciowe

Upewnij się, że Brama (do zakupienia oddzielnie) pracuje normalnie i [Kontrolka sieci ZigBee] miga, urządzenie jest zasilone i jest w zasięgu Bramy.

Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do żadnej innej Bramy lub przeprowadź procedurę wyjścia urządzenia z sieci przed podłączeniem go ponownie do sieci.

### 1. Włączanie do sieci po raz pierwszy

Wciśnij [Przycisk] i szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 1 raz, [Kontrolka systemowa] miga na zielono sygnalizując gotowość włączenia się do sieci. Po poprawnym włączeniu do sieci [Kontrolka systemu] włączy się na 2s i zgaśnie.



### 2. Ustanawianie powiązań

Wciśnij i przytrzymaj [Przycisk] urządzenia i równocześnie wciśnij szybko 3 razy co max. 1s [Klawisz wielofunkcyjny] aby ustawić urządzenie w tryb powiązywania, a następnie w ciągu 20s należy wcisnąć szybko 3 razy [Klawisz wielofunkcyjny] dzwonka do drzwi. Po poprawnym powiązaniu [Kontrolka systemowa] dzwonka do drzwi i przycisku dzwonka do drzwi zamigają 3

razy jednocześnie. Jeśli powiązanie zakończy się niepowodzeniem [Kontrolki systemu] zamigają 6 razy.

### 3. Usuwanie powiązań

Usuwanie powiązań odbywa się według tej samej procedury co ustanawianie powiązań.

### 4. Opuszczanie sieci

Wciśnij i przytrzymaj [Przycisk] i jednocześnie szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 8 razy co max. 1s żeby opuścić sieć ZigBee. [Kontrolka systemu] zamiga 4 razy, a urządzenie powróci do ustawień fabrycznych.

Uwaga: jeśli urządzenie musi być włączone ponownie do sieci ZigBee, należy postępować według jednego z trzech poniższych sposobów:

- szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 1 raz;
- szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 4 razy (wciśnięcie co max. 1s);
- wyjmij i włóż ponownie baterię aby wyszukać lub dołączyć się do sieci.

## **Obsługa**

Zaloguj się do aplikacji Wulian SmartHome i przejdź do zakładki „Urządzenie” na stronie głównej. Włącz lub wyłącz ochronę przez aplikację Wulian SmartHome. Użytkownicy mogą otrzymywać informacje alarmowe gdy wystąpi niebezpieczeństwo.

## **Specyfikacja**

Nazwa	Inteligentny Przycisk Dzwonka do Drzwi
Model	WL-ZOEWBPW-D-02
Protokół komunikacyjny	IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom)
Typ anteny	Antena PCB
Zasilanie	Bateria 3V DC
Pobór prądu w trybie czuwania	$\leq 0,5\mu A$
Rodzaj baterii	CR 2450, 1szt.
Stopień ognioodporności	UL94 V-2
Wymiary	92 x 54 x 20mm, 63 x 37 x 15,5mm
Materiał i kolor	PC + ABS, Biały
Temperatura pracy	-10°C~+45°C
Wilgotność pracy	$\leq 95\%RH$ (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-20°C~+60°C
Metoda instalacji	Ścienne lub przenośna
Masa netto	50g

## **Uwagi**

- Zainstaluj baterię przed użyciem urządzenia;
- Używaj tylko baterii, o których mówi niniejsza instrukcja;
- Dozwolone czyszczenie powierzchni produktu przy wykorzystaniu suchej ścierki. Niedozwolone jest stosowanie agresywnych środków czyszczących i rozpuszczalników;
- Produkt powinien być zainstalowany w suchym i czystym miejscu, żeby zapobiec zabrudzeniu komponentów wewnętrznych;
- Nie rozkręcaj i nie naprawiaj produktu i jego akcesoriów;

- Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu, odeślij go do serwisu dystrybutora.